


CIRQUE Cruise Cat

Das Internet Touchpad.

**Beschreibung**

Einfache Touch-Kommandos machen Cruise Cat zu einem unentbehrlichen Werkzeug für Internet Enthusiasten.

Öffnen Sie Ihren Web-Browser und Ihre E-Mail und steuern Sie die Multimedia-Funktionen Ihres Computers mit einem Fingerzeig.



Back & Forward surfen Das lästige Klick-Klick-Klick fällt jetzt weg! Einfach mit dem Finger an der oberen Kante entlang gleiten und die Web-Seiten durchblättern.

Touch-Gesture Knopf Sie können Fingerzeig-Symbole programmieren, die zum Beispiel die Bookmarks öffnen, Dateien öffnen, Tastaturkürzel aktivieren und vieles mehr. Das programmieren geht Kinderleicht!

Tippen um zu Klicken Tippen mit dem Finger in die blaue Ecke aktiviert "rechte Klicks", auf die große graue Fläche "linke Klicks". Eine sehr komfortable alternative die Mausknöpfe zu bedienen.

Ein-Finger Zoom Bewegen Sie Ihren Finger hoch und runter um den Zoom-Grad Ihres Dokumentes in Windows-Programmen zu steuern, um schnell einen Blick auf ein Detail zu werfen.

Virtuelle Knöpfe

Durch einen Fingertippen öffnen Sie den Internet-Browser, Ihre Email oder ändern Media-Einstellungen. Die Knöpfe sind auch anpaßbar.

Technische Daten**Mechanische Daten**

Abmaße: 126 x 125 x 12 mm
 Gewicht: 0,139 kg
 Gehäusematerial: Kunststoff
 Farbe: Computer-grau
 Kabellänge: 200 cm

Tasten

Tastenmechanik: Mikroschalter
 Tastenanzahl: 2
 Schaltkraft: $1 \pm ,5$ N
 Schaltweg: $,5 \pm ,5$ mm

Elektrische Daten

Zusatzanschluß: für [Touchpad Seriell](#) (mit Adapter [PS/2](#))
 Betriebsspannung: 5 V

Ergänzende Informationen

Auflösung: bis 1000 cpi

Katalognr.	Artikelbezeichnung	
TT1033	Cirque Cruise Cat	PS/2 Anschluss
TT1054	Cirque Cruise Cat-USB	PS/2 Anschluss

sales@www.tastaturen.com Anrufen: (0 89) 89 43 99-0 Faxen: (0 89) 89 43 99-11